


Sonos® Multi-Room Music System

Quick Setup Instructions




All the music you want, All over your house.


- 1** Connect one ZonePlayer™ (or ZoneBridge™) to an Ethernet port on your broadband router.



- 2** Place ZonePlayers in the rooms of your choice and apply power.




- 3** Install the software to set up your music system.
Be sure to register to receive future software updates.



- 4** Add the Sonos Controller 200 to your music system.
First place the Controller into the charging cradle to 'wake' it up.




- 1** Connect one ZonePlayer™ (or ZoneBridge™) to an Ethernet port on your broadband router...



- 2** Place ZonePlayers in the rooms of your choice and apply power.



- 3** Install the software to set up your music system.
Be sure to register to receive future software updates.



- 4** Add the Sonos Controller 200 to your music system.
Place the Controller into the charging cradle to 'wake' it up.



Deutsch

Anleitung für die schnelle Installation

1. Verbinden Sie einen ZonePlayer oder eine ZoneBridge mit einem Ethernet-Port Ihres Internet-Routers.
2. Platzieren Sie ZonePlayer in den Räumen Ihrer Wahl und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.
3. Installieren Sie die Software zum Einrichten des Musiksystems. Registrieren Sie sich, um auch in Zukunft Updates zu erhalten.
4. Fügen Sie Ihrem Musiksystem einen Sonos Controller hinzu. Stellen Sie den Controller in die Ladestation, um ihn zu aktivieren.

Italiano

Istruzioni per la configurazione rapida

1. Collegare uno ZonePlayer o una ZoneBridge alla porta Ethernet del router a banda larga.
2. Posizionare gli ZonePlayer nelle stanze preselezionate e accenderli.
3. Installare il software per configurare il sistema musicale. Accertarsi di effettuare la registrazione per ricevere aggiornamenti futuri.
4. Aggiungere Sonos Controller al sistema musicale. Inserire il Controller nella base di ricarica per attivarlo.

Español

Instrucciones de configuración rápida

1. Conecte un ZonePlayer o ZoneBridge a un puerto Ethernet del enrutador de banda ancha.
2. Coloque los ZonePlayer en las habitaciones de su elección y aplique la energía en ellos.
3. Instale el software para configurar el sistema de música. Asegúrese de registrarse para recibir actualizaciones de software en el futuro.
4. Añada el Sonos Controller al sistema musical. Coloque el Controller en la base de carga para activarlo.

© 2009 by Sonos Inc. All rights reserved. Sonos is a registered trademark of Sonos, Inc. in the United States, Canada and Australia, and a trademark of Sonos, Inc. in other countries. All other products, logos and services may be trademarks or servicemarks of their respective owners.

Nederlands

Instructies voor snelle installatie

1. Sluit een ZonePlayer of ZoneBridge aan op een Ethernet-poort van uw breedbandrouter.
2. Plaats ZonePlayer in de gewenste ruimtes en sluit ze aan op het lichtnet.
3. Installeer de software om het muziekstelsel in te stellen. Registreren het stelsel om in aanmerking te komen voor toekomstige updates.
4. Voeg de Sonos Controller toe aan uw muziekstelsel. Zet de Controller in het oplaadstation om die uit de slaapstand te halen.

Français

Instructions d'installation rapide

1. Connectez un ZonePlayer ou une ZoneBridge à un port Ethernet de votre routeur haut débit.
2. Placez des ZonePlayer dans les pièces de votre choix et rallumez-les à l'alimentation.
3. Installez le logiciel permettant de configurer votre système audio. Assurez-vous d'enregistrer pour recevoir des mises à jour futures.
4. Ajoutez une télécommande Sonos Controller à votre système audio. Placez le Controller dans le socle de charge pour l'activer.

Svenska

Instruktioner för snabbinstalltion

1. Anslut en ZonePlayer eller ZoneBridge-enhet till en Ethernet-port på din breddbandsrouter.
2. Placer ZonePlayer-enheter i rummen som du själv väljer och sätt på strömmen.
3. Installera programvaran för att konfigurera musiksystemet. Se till att registrera för att få fram framtida uppdateringar.
4. Lägg till en Sonos Controller i ditt musiksystem. Lägg Controller i laddningsdockan för att aktivera den.